

# 代表的なシリンダーの交換方法

シリンダーを止めピンで取り付けるタイプの錠の場合（LAシリーズ、LHシリーズ等）



① フロントを外します。



② シリンダー側のシリンダー止めピンを少し引き出します。なお上下のピンが一体化しているタイプもあります。（LHシリーズ等）



③ シリンダー止めピンを完全に引き抜きます。



④ シリンダーが外れます。



⑤ シリンダーを外した状態。①～⑤を逆に行くとシリンダーを取り付けることができます。

代表的な  
シリンダー  
の交換  
方法

シリンダーをねじ込んで取り付けるタイプの錠の場合（DNシリーズ等）



① フロントを外します。



② シリンダー止めネジをゆるめます。



③ キーを差し込みます。



④ キーを押えながらシリンダーリングを持って左方向（反時計回り）へ回します。



⑤ 回し切るとシリンダーが外れます。  
①～⑤を逆に行くとシリンダーを取り付けることができます。



⑥ シリンダーをねじ込むときは一杯まで回し切り、写真のようにMIWAの刻印が上になる位置まで戻してください。この位置が正確でないとシリンダー止めネジが入りません。