



1. 裏面の切込型紙により扉に切込を行って下さい。
2. ラッチケース[A]を取付ネジ[B]にて取付けて下さい。
3. 添付のスパナ[C]又はピンの先で、内側握り玉[D]の小さな穴[E]を少し押しながら内側握り玉を引張り、内側握り玉を外して下さい。
内丸座[F]を左へ回して、取外して下さい。
取付ネジ[G]を外し、固定リング[H]を取外して下さい。
4. 外丸座[I]を図1の様に扉に当て、フロント[J]の端にある矢印[K]と錠本体[L]の矢印[M]が合う様に外丸座を回して調整し、錠を扉厚に合せて下さい。
5. ラッチケースの後部とボディの噛合部が、図2の様に必ずかみ合う様にして錠本体を扉外側より挿入して下さい。
6. 扉内側より固定リングを取付ネジにて取付けて下さい。
7. 内丸座を右へ回して取付けて下さい。
8. 添付のスパナの先又はドライバーで止金[N]を押し、内側握り玉を押込み、内側握り玉を取付けて下さい。握り玉が確実にセットされたことを引張って確かめて下さい。
9. ストライクはラッチボルト[O]に合わせ柱立付を切込み、取付けて下さい。取付後、トリガーボルト[P]がストライクの穴へ入らない様にして下さい。

