



取付説明

1. 添付の切込カードにより扉に切込を行なって下さい。
 2. ラッチケース(A)を取付ネジ(B)にて締めて下さい。
 3. 扉内側よりラッチケース(A)の足(C)がケース切欠部(D)に入るように内側本体(E)を扉切込部に挿入して下さい。
扉外側より外側本体(G)を入れ、外側より本体取付ビス(H)にて締めて下さい。
- コンストラクション装置付(LL-69)の場合
外側のプッシャ(I)が作動しない施錠状態で取付して下さい。
4. ストライク(受)はラッチボルトに合せ柱立付を切込み取付して下さい。

施錠スイッチの取扱い方法。

1. 内側より施錠する場合は、施錠スイッチ(K)を押せば、扉外側のプッシャが固定されます。
2. 内側より解錠する場合は、内側プッシャを押すか、施錠スイッチ(K)を押して下さい。
3. 外側より解錠する場合は、マッチ棒等で、孔(J)より押して下さい。

コンストラクション装置の取扱い方法

施錠方法：扉外側より鍵を差し込み180°回して下さい。

(扉外側のプッシャーのみ固定されます。)

解錠方法：扉外側より鍵を差し込み180°回して下さい。

扉内側より施錠スイッチ(K)により施錠されている場合
マッチ棒等で孔(J)より押して下さい。