



〈シリンダー交換の方法〉

- ① リムーブマスターキー（着脱用マスターキー）にて11時の位置にまわし、
- ② その位置のまま、キーを手前に引いて下さい。シリンダーユニットが抜け出てきます。
- ③ 交換用のシリンダーユニットを同じ要領にて着脱して下さい。