

ティアキーユニバーサルシリンダー (LA/DA)


リングの調整方法

TIERKEY シリンダーのリングは、扉厚に応じてネジで調整できます。リングに4か所ある半円状のくぼみがあり、ラチェット金具により締め付ける方向には回転しますが、逆回転はしない構造です。

※リングは45°の回転で約0.2mmずつ動きます。

※リングを締めすぎた時はラチェット金具を抜き、リングを好みの位置に回転させてから金具を差し込んで下さい。


- ① ラチェット金具を先端のとがった工具で引き抜く。



- ② リングを厚扉方向に回転させます。



- ③ ラチェット金具は下図の方向で差し込んで下さい。向きを間違えるとリングが締める方向に回転しません。



- ④ ラチェット金具を奥まで差し込み、錠ケースに取付後、リングを締め扉厚調整を行なう。



コアの交換方法


TIERKEY シリンダーのコアは、ハウジングの交換や同一キーへの組替が、ネジ1箇所で行えます。

*違う種類のハウジングとの入れ替え。

*事前に在庫している同一キーコアとの入れ替え。

*色違いのハウジングとの入れ替え。

- ① 側面にある六角止めネジを六角レンチで緩める。



- ② 六角止めネジを緩めるとコアが引き抜けます。コアを差し込んだら六角ネジを締めつけて下さい。



蓄光シール

お好みにより、付属の蓄光シールを右図の様に中心部に貼りつけて下さい。

