

**外側握り玉をケースに挿入する方式が変更になりました。
必ず『取付説明書』をご覧ください。
(変更点は下記の通りです。)**

◆補修のため、部品で交換いただくお客さまへ

ケースの合印が変更されました。部品を交換していただく際、場合によっては、お手元のケースの合印が取付説明書の表記と異なる場合がございます。その際には、お手数ですが、取付説明書の文章を下記記述の【変更前】の文章(黒字)に読み替えて取り付けを行ってください。

◆取付説明書変更箇所

手順3：外側握り玉をケースに挿入してください。

【 変更前 】

UXシリンダーの場合
挿入時にラッチバーの赤印とケースの赤印を合わせてください。

【 変更後 】

①UXシリンダーの場合
挿入時にラッチバーの赤印をケース刻印↑の方向の小孔に挿入してください。

EC・PXシリンダーの場合
デットボルトを引っ込めた状態で、ラッチバーの刻印“上”を上側に、又ケースの合印の色とキーバーの同じ色を上側にして挿入してください。

②EC・PXシリンダーの場合
デットボルトを引っ込めた状態で、ラッチバーの刻印“上”を上側にしてください。次いで、ケースにBの刻印がある場合はキーバーの合印色の青を上、ケースにAの刻印がある場合はキーバーの合印色の赤を上にして挿入してください。

J・JNシリンダーの場合(図なし)
ラッチバーの赤色キャップを外し、ケースの赤色側を合せ、外側握り玉を取り付けてください。

③J・JNシリンダーの場合(図なし)
ラッチバー赤色キャップを外し、ラッチバーの赤印をケースの刻印↑の方向の小孔に挿入してください。