


BAN-LS30・BOX型、TK-001型、TK-002型


BAN-LS30・BOX
TK-001
TK-002

BAN-LS30・BOX型




TK-001型

TK-001・D型



※2個用スイッチボックス深形に取付
(ビス穴が左右になる様に埋め込む)
(注)テンキーは直接雨水等のかからない軒下等に設置してください。
直接雨の当たる場合には、雨よけを設けてください。


TK-001・C型



※4個用スイッチボックスカバー付に取付
(縦長になる様に埋め込む)

TK-002型


TK-002・D型



※2個用スイッチボックス深形に取付
(ビス穴用の耳が左右になる様に埋め込む)

(注)テンキーは直接雨水等のかからない軒下等に設置してください。
直接雨の当たる場合には、雨よけを設けてください。

TK-002・C型




※4個用スイッチボックスカバー付に取付
(縦長になる様に埋め込む)


MC-2130用プリンター、R-2100SC・R-2110SS型

MC2130用プリンター (P-9403型)

P-4903
R-2100SC
R-2110SS



R-2100SC型、R-2110SS型




※配線取り出し用に2個用スイッチボックスを埋め込む


NTC-001型、NTC-002型、ICC-002型

NTC-001
NTC-002
ICC-002


NTC-001型



NTC-002型




ICC-002型



KMS-002型、BAC-001型


KMS-002型

KMS-002・D型



※中形四角アウトレットボックス深形カバー付に取付


KMS-002・C型



KMS-002
BAC-001


BAC-001型

BAC-001・DS型





※2個用スイッチボックスに取付

BAC-001・DB型



BAC-001・C型




※5個用スイッチボックスに取付
(ビス穴が左右になるように埋め込む)


MC-2130型、MC-2520型

MC-2130
MC-2520

MC-2130型




MC-2520型



KHBOX SERIES、KE SERIES


KHBOX SERIES

本図はKHBOX-40L (露出型) を示す



KHBOX
KEシリーズ

キーロッカー KE SERIES




ホテルカードロックシステム—AL4HB SERIES

■左右勝手あり
本図は内開き左勝手を示す

AL4HB

U9AL4HB66-1型

※AL4HP型、AL4HB型では切欠が異なりますのでご注意ください。



※U9AL4HBQ-1(及び他のノブタイプ)も同一切欠です。


ホテルカードロックシステム—AL4HP、AL4HC SERIES

■左右勝手あり
本図は内開き左勝手を示す

U9AL4HP66-1型、U9AL4HC66-1型

※AL4HP型、AL4HB型では切欠が異なりますのでご注意ください。

AL4HP




※U9AL4HPQ-1(及び他のノブタイプ)も同一切欠です。


ホテルカードロックシステム—カード発行機

ホテル
カードロック
システム

カード発行部制御パソコン




印字機能付きカード発行部




ホテルカードロックシステム—オプション

ホテル
カードロック
システム


印字機能なしカード発行部



UPS(無停電電源)



操作表示機



データ入力機

