



BAN-A SERIES、AD SERIES、BAN-Y SERIES

BAN-A SERIES



AD SERIES



保護チューブ色

AD211	緑
AD203 (ASZ用)	赤


ピン配列表 (2P)

No	リード線色	信号名
1	白	電気錠ソレノイド
2	黒	電気錠ソレノイド

ピン配列表 (9P)

No	リード線色	信号名
1	青	アクチュエータ
2	茶	アクチュエータ
3	—	—
4	白	扉開閉信号
5	橙	扉開閉信号
6	—	—
7	黒	施錠信号
8	—	—
9	赤	施錠信号

BAN-Y SERIES




BAN-A
AD
BAN-Y


SWP-C SERIES、SSP-C SERIES

SWP-C
SSP-C


SWP-C2DE型




SSP-C1D型



SSP-C1E型




SWP-S2DE型



BAN-AS_{SERIES}、BAN-ASEU型、BAN-IS2A、2B、2C型


BAN-AS_{SERIES}、BAN-ASEU型、BAN-IS2A、2B型

BAN-AS
BAN-ASEU
BAN-IS2A、2B
BAN-IS2C




BAN-IS2C型


BAN-IS2C・ホントイ型



BAN-IS2C・SPA型



BAN-IS2C・SPB型




1個用スイッチボックスに取付
(注)は1個用スイッチボックスの取付ピッチ


BAN-AS SERIES

BAN-AS4型

BAN-AS




BAN-AS8型



BAN-OPBOX型、BAN-TS SERIES

BAN-OPBOX型




3個用スイッチボックスに取付 (注)は3個用スイッチボックスの取付寸法


BAN-OPBOX
BAN-TS

BAN-TS SERIES

BAN-TS20型




BAN-TS40型




BAN-LS SERIES

BAN-LS


BAN-LS10型



BAN-LS20型



BAN-LS30型




(注)BAN-LS30・BOX(床面据置用ボックス)はP675参照。

BAN-LS SERIES、BAN-RS SERIES

BAN-LS SERIES


BAN-LS30・BOX型




BAN-LS
BAN-RS

BAN-RS SERIES

BAN-RS5型




BAN-RS10型



BAN-715S型、AD715型、SSP-415型、SSP-915型


BAN-715S
AD715
SSP-415
SSP-915

BAN-715S型




※ 2 個用スイッチボックス深形に取付

AD715型




SSP-415型



※ 1 個用スイッチボックス深形に取付

SSP-915型



※ 1 個用スイッチボックス深形に取付