



BAN-ES1型、BAN-KS1B型、TKU-002型

BAN-ES1型



(注) 2個用スイッチボックス深型に取付

BAN-KS1B型




取付板：板厚1.2mm

(注) 2個用スイッチボックスに取付け。


TKU-002型

TKU-002・D型



※2個用スイッチボックス深型に取付
(注. ビス穴用の耳が左右になるように埋め込む)

TKU-002・C型




※2個用スイッチボックス深型に取付
(スイッチボックスは通常の埋込方法)

BAN-ES1
BAN-KS1B
TKU-002

TKU-010型、TK-001型、TK-002型


TKU-010型

TKU-010・D型




TK-001型

TK-001・D型



※2個用スイッチボックス深形に取付
(ビス穴が左右になる様に埋め込む)
(注)テンキーは直接雨水等のかからない軒下等に設置してください。
直接雨の当たる場合には、雨よけを設けてください。


TK-001・C型



※4個用スイッチボックスカバー付に取付
(縦長になる様に埋め込む)

TK-002型


TK-002・D型



※2個用スイッチボックス深形に取付
(ビス穴用の耳が左右になる様に埋め込む)

(注)テンキーは直接雨水等のかからない軒下等に設置してください。
直接雨の当たる場合には、雨よけを設けてください。

TK-002・C型




※4個用スイッチボックスカバー付に取付
(縦長になる様に埋め込む)


NTC-003型、ICC-002型、FPU-002型

NTC-003型

NTC-003・D型




NTC-003・C型




NTC-003
ICC-002
FPU-002

ICC-002型

ICC-002・D型




ICC-002・C型




FPU-002型

FPU-002・D型




FPU-002・C型




BAC-001型、BAC-002型

BAC-001型


BAC-001・DS型



BAC-001・DB型



BAC-001・C型




※2個用スイッチボックスに取付ける


※5個用スイッチボックスに取付
(ビス穴が左右になるように埋め込む)

BAC-002型

BAC-002・D型




BAC-002・C型




KMS-002型、NTU-001型

KMS-002型

KMS-002・D型




KMS-002・C型




KMS-002
NTU-001

NTU-001型


NTU-001・D型



NTU-001・C型



NTU-001・カード




NTU-002型、NTU-003型、RKU-001型

NTU-002型、NTU-003型


NTU-002・D型

壁面取付けの場合




※1ヶ用スイッチボックス深型に取付


集合玄関機等のパネル取付けの場合




NTU-002(003)・C型



NTU-001・TRK型




RKU-001・TRK型




RKU-001型、RKU-002型

RKU-001型

RKU-001・TR型




RKU-001・C型




RKU-001
RKU-002

RKU-002型


RKU-002・DB型



RKU-002・DS型




RKU-002・C型




MCU-001型、R-2100SC型、R-2110SS型

MCU-001型

MCU-001・D型




MCU-001・C型



※5個用スイッチボックス深形に取付
(ビス穴が左右になるように埋め込む)


R-2100SC型、R-2110SS型




※配線取り出し用に2個用スイッチボックスを埋め込む

R-2102FC型、R-2112FS型、R-2103FC型、R-2113FS型、MC-2130型

R-2102FC型、R-2112FS型




R-2103FC型、R-2113FS型



R-2102FC
R-2112FS
R-2103FC
R-2113FS
MC-2130


MC-2130型




MC-2130用プリンター、MC-2520型

MC-2130用プリンター(P-9403型)

P-9403
MC-2520




MC-2520型




ホテルカードロックシステムーカード発行機

カード発行部制御パソコン

ホテル
カードロック
システム




印字機能付きカード発行部




ホテルカードロックシステム—オプション

印字機能なしカード発行部




ホテル
カードロック
システム

UPS(無停電電源)



操作表示機



データ入力機

