



BAN-A SERIES、AD SERIES、BAN-Y SERIES

BAN-A SERIES



AD SERIES



保護チューブ色

AD211	緑
AD203 (ASZ用)	赤


ピン配列表 (2P)

No	リード線色	信号名
1	白	電気錠ソレノイド
2	黒	電気錠ソレノイド

ピン配列表 (9P)

No	リード線色	信号名
1	青	アクチュエータ
2	茶	アクチュエータ
3	—	—
4	白	扉開閉信号
5	橙	扉開閉信号
6	—	—
7	黒	施解錠信号
8	—	—
9	赤	施解錠信号

BAN-Y SERIES




BAN-A
AD
BAN-Y


SWP-C SERIES、SSP-C SERIES

SWP-C2DE型


SWP-C
SSP-C




SSP-C1D型



SSP-C1E型




SWP-S2DE型



BAN-AS_{SERIES}、BAN-ASEU_型、BAN-IS2A、2B、2C_型


BAN-AS_{SERIES}、BAN-ASEU_型、BAN-IS2A、2B_型




BAN-AS
BAN-ASEU
BAN-IS2A、2B
BAN-IS2C

BAN-IS2C_型

BAN-IS2C・ホンタイ型




BAN-IS2C・SPA型




BAN-AS_{SERIES}

BAN-AS

BAN-AS4/8型




BAN-AS4型の場合




(注) () 内寸法はBAN-AS4型を示す。

BAN-AS16型




BAN-AS24/32型



(注) () 内寸法はBAN-AS24型を示す。

BAN-OPBOX型、BAN-TS SERIES


BAN-OPBOX型




3個用スイッチボックスに取付 (注)は3個用スイッチボックスの取付寸法

BAN-TS SERIES

BAN-TS20型



BAN-TS40型




BAN-OPBOX
BAN-TS


BAN-LS SERIES

BAN-LS


BAN-LS10型



BAN-LS20型



BAN-LS30型




(注)BAN-LS30・BOX (床面据置用ボックス)はP675参照。

BAN-LS30・BOX型




BAN-RS5型




BAN-715S型、AD715型、SSP-415型、SSP-915型

BAN-715S型




※ 2 個用スイッチボックス深形に取付

AD715型




SSP-415型



※ 1 個用スイッチボックス深形に取付

SSP-915型



※ 1 個用スイッチボックス深形に取付