



BAN-ES1型、BAN-KS1B型、TKU-002型

BAN-ES1型




BAN-KS1B型



BAN-ES1
BAN-KS1B
TKU-002


TKU-002型

TKU-002・D型



※2個用スイッチボックス深型に取付
(注、ビス穴用の耳が左右になるように埋め込む)

TKU-002・C型




※2個用スイッチボックス深型に取付
(スイッチボックスは通常の埋込方法)

TKU-010型、TK-001型、TK-002型


TKU-010型

TKU-010・D型




TK-001型

TK-001・D型



※2個用スイッチボックス深形に取付
(ビス穴が左右になる様に埋め込む)
(注)テンキーは直接雨水等のかからない軒下等に設置してください。
直接雨の当たる場合には、雨よけを設けてください。


TK-001・C型



※4個用スイッチボックスカバー付に取付
(縦長になる様に埋め込む)

TK-002型


TK-002・D型



※2個用スイッチボックス深形に取付
(ビス穴用の耳が左右になる様に埋め込む)

(注)テンキーは直接雨水等のかからない軒下等に設置してください。
直接雨の当たる場合には、雨よけを設けてください。

TK-002・C型




※4個用スイッチボックスカバー付に取付
(縦長になる様に埋め込む)

NTC-003型、ICC-002型、FPU-002型


NTC-003型

NTC-003・D型



3個用スイッチボックス深型、塗代カバー付に取付


NTC-003・C型



NTC-003
ICC-002
FPU-002


ICC-002型

ICC-002・D型



(注1) 配線を納めるため、裏ボックスを用意してください。
(1個用スイッチボックス)


ICC-002・C型



(注2) 配線を納めるため、裏ボックスを用意してください。
(2個用スイッチボックス)


FPU-002型

FPU-002・D型



※4個用スイッチボックス塗代カバー付 (JIS-C8336) に取付
(ビス穴左右になる様に埋め込む)

FPU-002・C型




※壁面露出取付型


KMS-002型、NTU-001型

KMS-002型


KMS-002・D型



※ 中形四角アウトレットボックス深形カバー付に取付





KMS-002・C型




KMS-002
NTU-001

NTU-001型


NTU-001・D型



NTU-001・C型



NTU-001・カード




NTU-002型、NTU-003型、RKU-001型

NTU-002型、NTU-003型


NTU-002・D型

壁面取付けの場合




※1ヶ用スイッチボックス深型に取付


集合玄関機等のパネル取付けの場合




NTU-002(003)・C型



NTU-001・TRK型




RKU-001・TRK型




RKU-001型、RKU-002型、RKU-003型

RKU-001型

RKU-001・TR型




RKU-001・C型



RKU-003型


RKU-003・C型




RKU-001
RKU-002
RKU-003

RKU-002型

RKU-002・DB型




RKU-002・DS型



※2個用スイッチボックス深形に取付
(ビス穴が上下になるように埋め込む)


RKU-002・C型



MCU-001型、R-2100SC型、R-2110SS型


MCU-001型

MCU-001・D型




※5個用スイッチボックス深形に取付
(ビス穴が左右になるように埋め込む)

MCU-001・C型



R-2100SC型、R-2110SS型




※配線取り出し用に2個用スイッチボックスを埋め込む


MCU-001
R-2100SC
R-2110SS

R-2102FC型、R-2112FS型、R-2103FC型、R-2113FS型、MC-2130型

R-2102FC型、R-2112FS型




R-2103FC型、R-2113FS型



R-2102FC
R-2112FS
R-2103FC
R-2113FS
MC-2130


MC-2130型




MC-2130用プリンター、MC-2520_型

MC-2130用プリンター (P-9403型)

P-9403
MC-2520



MC-2520型




ホテルカードロックシステム—AL4HB SERIES

■左右勝手あり
本図は内開き左勝手を示す

U9AL4HB66-1型

※AL4HP型、AL4HB型では切欠が異なりますのでご注意ください。

AL4HB






ホテルカードロックシステム—AL4HP、AL4HC SERIES


■左右勝手あり
本図は内開き左勝手を示す

U9AL4HP66-1型、U9AL4HC66-1型

※AL4HP型、AL4HB型では切欠が異なりますのでご注意ください。



※U9AL4HPQ-1(及び他のノブタイプ)も同一切欠です。




AL4HP


ホテルカードロックシステム—カード発行機

カード発行部制御パソコン

ホテル
カードロック
システム




印字機能付きカード発行部




ホテルカードロックシステム—オプション

印字機能なしカード発行部




ホテル
カードロック
システム

UPS(無停電電源)



操作表示機



データ入力機

