



BAN-A2 SERIES · AD SERIES · BAN-BS1 SERIES

BAN-A2 SERIES

BAN-A2
AD
BAN-BS1



AD SERIES



●保護チューブ色

AD211	緑
AD203 (ASZ用)	赤

●ピン配列表 (2P)

No	リード線色	信号名
1	白	電気錠ソレノイド
2	黒	電気錠ソレノイド


●AD211型ピン配列表 (9P)

No	リード線色	信号名
1	青	アクチュエータ
2	茶	アクチュエータ
3	—	—
4	白	扉開閉信号
5	橙	扉開閉信号
6	—	—
7	黒	施錠信号
8	—	—
9	赤	施錠信号


●AD203型ピン配列表 (9P)

No	リード線色	信号名
1	青	アクチュエータ
2	茶	アクチュエータ
3	—	—
4	白	扉開閉信号
5	橙	扉開閉信号
6	—	—
7	黒	施錠信号
8	黄	施錠信号
9	—	—


BAN-BS1 SERIES



SSP-G1D型




SSP-G1E型




(注)は1個用スイッチボックスの取付ピッチ

SWP-C_{SERIES} · SSP-C_{SERIES}

SWP-C2DE型




SSP-C1D型




SWP-C
SSP-C

SSP-C1E型



SWP-S2DE型




BAN-AS2_{SERIES} ・ BAN-ASEU_型 ・ BAN-IS2_型 ・ BAN-IS2C_型

BAN-AS2 SERIES、BAN-ASEU 型


BAN-IS2 型

BAN-AS2
BAN-ASEU
BAN-IS2
BAN-IS2C




BAN-IS2C 型


BAN-IS2C・ホンタイ型



BAN-IS2C・SPA 型




BAN-IS2C・SPB 型




1 個用スイッチボックスに取付
(注) は 1 個用スイッチボックスの取付ピッチ

BAN-AS SERIES

BAN-AS4/8型




BAN-AS4型の場合




(注) () 内寸法はBAN-AS4型を示す。

BAN-AS16型



BAN-AS24/32型




(注) () 内寸法はBAN-AS24型を示す。

BAN-OPBOX型・BAN-TS SERIES (2009年10月末廃止予定品)

BAN-OPBOX型


BAN-
OPBOX
BAN-TS



3個用スイッチボックスに取付
(注)の寸法は3個用スイッチボックスに取り付ける場合の取付寸法

BAN-TS SERIES

BAN-TS20型



BAN-TS40型

