


# BAN-A2 SERIES • AD SERIES • BAN-BS1 SERIES

## BAN-A2 SERIES



## AD SERIES

●保護チューブ色

AD211	緑
AD203 (ASZ用)	赤

●ピン配列表 (2P)

No	リード線色	信号名
1	白	電気錠ソレノイド
2	黒	電気錠ソレノイド

●AD211型ピン配列表 (9P)

No	リード線色	信号名
1	青	アクチュエータ
2	茶	アクチュエータ
3	—	—
4	白	扉開閉信号
5	橙	扉開閉信号
6	—	—
7	黒	施錠信号
8	—	—
9	赤	施錠信号

●AD203型ピン配列表 (9P)

No	リード線色	信号名
1	青	アクチュエータ
2	茶	アクチュエータ
3	—	—
4	白	扉開閉信号
5	橙	扉開閉信号
6	—	—
7	黒	施錠信号
8	黄	施錠信号
9	—	—


BAN-A2  
AD  
BAN-BS1

## BAN-BS1 SERIES


(注) は1個用スイッチボックスの取付ピッチ

# SWP-C<sub>SERIES</sub> • SSP-C<sub>SERIES</sub>


SWP-C2DE型




SSP-C1D型



SSP-C1E型




SWP-S2DE型



# BAN-AS2<sub>SERIES</sub>型・BAN-ASEU<sub>型</sub>・BAN-IS2<sub>型</sub>・BAN-IS2C<sub>型</sub>

## BAN-AS2 SERIES、BAN-ASEU型


## BAN-IS2型




BAN-AS2  
BAN-ASEU  
BAN-IS2  
BAN-IS2C

## BAN-IS2C型


### BAN-IS2C・ホンタイ型



### BAN-IS2C・SPA型



### BAN-IS2C・SPB型




1個用スイッチボックスに取付  
(注)は1個用スイッチボックスの取付ピッチ


# BAN-AS SERIES

BAN-AS

## BAN-AS4/8型




## BAN-AS4型の場合




(注) ( )内寸法はBAN-AS4型を示す。

## BAN-AS16型



## BAN-AS24/32型



(注) ( )内寸法はBAN-AS24型を示す。