



BAN-BS1 SERIES • BAN-A2 SERIES

BAN-BS1 SERIES

BAN-BS1
BAN-A2




BAN-A2 SERIES




AD SERIES • SWP-C SERIES • SSP-C SERIES

AD SERIES

AD211/203型



AD219型



保護チューブ色

AD211	緑
AD219	黒
AD203 (ASZ用)	赤

ピン配列表 (2P)

No	リード線色	信号名
1	白	電気錠ソレノイド
2	黒	電気錠ソレノイド

AD211 / AD219型ピン配列表 (9P)


No	リード線色	信号名
1	青	アクチュエータ
2	茶	アクチュエータ
3	—	—
4	白	扉開閉信号
5	橙	扉開閉信号
6	—	—
7	黒	施錠信号
8	—	—
9	赤	施錠信号

AD203型ピン配列表 (9P)

No	リード線色	信号名
1	青	アクチュエータ
2	茶	アクチュエータ
3	—	—
4	白	扉開閉信号
5	橙	扉開閉信号
6	—	—
7	黒	施錠信号
8	黄	施錠信号
9	—	—


AD
SWP-C
SSP-C

SWP-C2DE型




(注) は2個用スイッチボックスの取付ピッチ

SSP-C1D型




(注) は1個用スイッチボックスの取付ピッチ

SSP-C1E型



(注) は1個用スイッチボックスの取付ピッチ

SWP-S2DE型




BAN-AS2_{SERIES}・BAN-ASEU_型・BAN-IS2_型・BAN-IS2C_型

BAN-AS2 SERIES、BAN-ASEU型


BAN-IS2型

BAN-AS2
BAN-ASEU
BAN-IS2
BAN-IS2C




BAN-IS2C型


BAN-IS2C・ホンタイ型



BAN-IS2C・SPA型




BAN-IS2C・SPB型




1個用スイッチボックスに取付
(注)は1個用スイッチボックスの取付ピッチ

BAN-AS SERIES

BAN-AS4/8型




BAN-AS4型の場合




(注) ()内寸法はBAN-AS4型を示す。

BAN-AS16型



BAN-AS24/32型




(注) ()内寸法はBAN-AS24型を示す。

BAN-OPBOX型・BAN-ES1型・BAN-MS1型


BAN-OPBOX型

BAN-OPBOX
BAN-ES1
BAN-MS1




3個用スイッチボックスに取付
(注)の寸法は3個用スイッチボックスに取り付ける場合の取付寸法

BAN-ES1型



※2個用スイッチボックス深形に取付

BAN-MS1型



(注1) 2個用スイッチボックス深形に取付
(注2) 2線変換アダプタAD211型はP769を参照ください。