


LAE • LSE • LSD • LSDW型

LAE型


(取付寸法はP502をご参照ください。)



勝手変更の際は、Eリングを抜き
取付座を反対にして差し込んでください。

LSE型


(取付寸法はP502をご参照ください。)



勝手変更の際は、Eリングを抜き
取付座を反対にして差し込んでください。

LSD型
LSDW型

(取付寸法はP503をご参照ください。)



丁番軸心

LAE
LSE
LSD
LSDW