


PiACK



(注1) カバー開閉時にドアガードと干渉する場合がありますので、カバー開閉時の寸法を必ずご確認ください。

(注2) ()内寸法はオプションのシリンダーキャップB装着時を示します。