



上下サムターンのネジを外し、
室内側、室外側のプッシュプル把手を外します



四か所ネジを外し、上部取付板を外します



シリンダーを外し、新シリンダーに交換します



取付板で固定します



下部取付板を外します
こちらも四か所所ネジを外します



シリンダーを外し、新シリンダーに交換します



取付板で固定します



プッシュプル把手を取付けます



ここでもう一度上下共に動作確認して下さい

・ロック時、非ロック時にキーの抜き差しが
出来ましたか？

・カンヌキが出たり入ったりしますか？

問題ないようでしたら完成です

