


# チューブラー本締錠取付説明書/ゲージNo.T-5

## INSTRUCTION/TEMPLATE OF T-60&51 TUBULAR CYLINDER DEADLOCK SET




キーは取付けが完了するまでシリンダーに取付けないで下さい。  
Please do not use key until Dead lock is installed.

### 取付方法

- キーを抜いた状態でシリンダーをシリンダーカラーに入れ、ネジ足棒2本をチューブラー本締錠の芯出しガイド穴に、シリンダーバーはカム穴に入れます。  
(デッドボルトは引込んだ状態で取付けて下さい)
- 室内側よりサムターン座をセットし2本の4mm丸皿ネジで締付けて下さい。

### HOW TO INSTALL

- Insert deadlock① in 24mm hole and fix it with screws②.
- Put cylinder plug③ into cover④ so as KODAI mark to be on top.  
Insert connecting Bar⑤ into cam hole from outside through guide hole.
- Then, fix inside thumbturn⑥ by screws⑦.



NAGA  
SAWA

株式会社 長沢製作所

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代) 福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)  
FAX. 03-5967-3103 FAX. 092-524-7032

大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)  
FAX. 06-6783-5092

www.nagasawa-mfg.co.jp

# TU-60 錠取付説明書/ゲージ106

INSTRUCTION/TEMPLATE OF 6 PIN CYLINDER DEADLOCK SET.

## 取付方法

### ①鍵の取付

- 1.内開き、外開きは、錠本体を廻して合わせてください。
- 2.フロント板は、KODAIマークを上にして取り付けてください。

### ②ハンドルの取付

- 1.キーを抜いたまま、室外側本体の各脚を錠のガイド穴及び角穴に差し込みます。
- 2.室内側本体のサムターンつまみを合わせながら、角芯棒を錠の角穴に差し込んでください。
- 3.室内側の上部を4mmネジ2本で引張り取り付け、下部を木ネジで取り付けてください。


## HOW TO INSTALL LATCH

- 1.Adjust latch bolt for door opening in or out.
- 2.Fix front plate with KODAI BRAND on upside.

## HANDLE


- 1.Insert legs & spindle of exterior handle into holes of latch bolt without key.
- 2.Insert Spindle of interior handle into square hole of latch.
- 3.Fasten both handles by 4 screws.

室内側  
Inside



 キーは取り付けが完了するまでシリンダーに取り付けしないでください。  
Please do not use key until Dead lock is installed.

(各扉厚に応じた点に印を付けその印を中心にして24mmの穴をあけてください。)




(こちら側を基準にして扉の角にあててください。)

(折り込み線)  
FOLD HERE ON EDGE OF DOOR

ノミで取ってください

受座取付中芯位置  
CENTER LINE



**バックセット 60mm<sup>m</sup>**  
BACKSET

**室内側**

解錠  
垂直に戻す



**基本操作**

施錠  
ラッチ側に90度倒し、戻す



**室外側**

解錠  
ラッチと反対側に45度倒し、戻す





キー  
抜き位置

※本図は右吊元仕様です。(左吊元は対称操作になります)



www.nagasawa-mfg.co.jp

株式会社 長沢製作所

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代) 福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)  
FAX. 03-5967-3103 FAX. 092-524-7032

大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)  
FAX. 06-6783-5092