

BLドア・クローザ 商品保証について

※建設会社・施主の皆様へ
本書は実際に使用される方と建築物を管理される
立場の方へ必ずお渡しください。

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障、損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、お取り扱いの施工店様、工務店様、販売店様または最寄の当社支店、営業所に修理をご依頼ください。

尚、BL優良住宅認定部品には、BL認定証紙が貼付されています。

保証期間

施工者よりの引き渡し日（注1、注2）から開き戸用3年間、引き戸用2年間。

（注1）改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。

（注2）分譲住宅（建売住宅）・分譲マンションの場合は、建築主様への引き渡し日とします。

保証内容

取扱説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。

免責事項

保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

- ① 住宅用途以外で使用した場合の不具合
- ② 施工要領書等に基づかない施工、専門業者以外による分解などの不備に起因する不具合
- ③ 表示された商品の性能（耐風圧、耐久性）を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合
- ④ 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合
- ⑤ 商品または部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗など）や経年劣化（樹脂部品の変質・変色など）またはこれらに伴う錆、カビなどその他類似の不具合
- ⑥ 窓等の開閉によって誘発される急激な気圧の変化による不具合
- ⑦ 結露及び雨がかりによる錆、カビ、変色腐食などの不具合
- ⑧ 自然環境や住環境に起因する不具合
（例えばドア・クローザの季節変化による開閉速度の差などを意味する）
- ⑨ 環境が特に悪い地域または場所での腐食またはその他の不具合
（例えば、海岸地帯での塩害による腐食、大気中の砂塵・煤煙・各種金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどが付着しておきる腐食、異常な高温・低温・多湿による不具合など）
- ⑩ 天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災、津波、噴火など）により、商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
- ⑪ 引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
- ⑫ お客様自身の組み立て、取り付け、修理、改造（必要部品の取り外しを含む）及び中性洗剤以外のクリーニング剤に起因する不具合
- ⑬ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- ⑭ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

※保証期間経過後の修理、交換などは有料とします。

※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理、その他についてご不明の場合は、最寄の営業所にお問い合わせください。

美和ロック株式会社

本社：東京 東京都港区芝3丁目1番12号 〒105-8510 TEL.03(3452)5551(代)
支店：金沢 金沢市東力4丁目200番地 〒921-8015 TEL.076(282)0078(代)
名古屋 名古屋市中区千種3丁目37番13号 〒464-0858 TEL.052(731)0555(代)
大阪 大阪市城東区東中浜5丁目7番35号 〒536-0023 TEL.06(5962)5551(代)
九州 福岡市中央区大手門2丁目4番14号 〒810-0074 TEL.092(741)5551(代)

営業所：札幌 札幌市中央区大通西18丁目1番35号 〒060-0042 TEL.011(621)5155(代)
仙台 仙台市青葉区一番町1丁目14番23号 〒980-0811 TEL.022(224)5551(代)
横浜 横浜市保土ヶ谷区上星川2丁目13番15号 〒240-0042 TEL.045(381)5552(代)
広島 広島市西区小河内町2丁目1番33号 〒733-0025 TEL.082(295)5551(代)
高松 高松市今里町2丁目10番地20 〒760-0078 TEL.087(862)5551(代)
沖縄 那覇市泊3丁目1番23号 〒900-0012 TEL.098(867)5551(代)

BLドア・クローザ取扱説明書

御施主様用

お願い

1. 取付をされる業者の皆さまへ

本書は必ず御施主様または御入居者様へお渡しください。

2. 御施主様へ

当社製品をお買い上げいただきありがとうございました。

製品を正しくご使用いただくために、この「BLドア・クローザ取扱説明書」をよくお読みください。お読みになられた後は、いつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

1. ドア・クローザの機能説明とお願い

- この製品は、ドアを自動的に閉じるためのもので、油圧によりゆっくり閉じる構造になっています。
 - 季節の温度変化などにより、ドアの閉じる速度が変わることがあり、極端に速度が速くなると怪我をすることがありますので、ご注意ください。ドアの閉じる速度が極端に変化する場合は、施工業者または当社に修理交換依頼をしてください。
 - 窓などの開閉によって誘発される急激な屋内の気圧変化や、ドア・クローザの性能を越える突風などでドアが急激に閉まることがあります。怪我防止のために、ドアと枠の間に手などを置かないでください。
- 本体から油が漏れたり、部品が破損した場合は速やかに施工業者または当社に修理、交換依頼をしてください。放置しておくと、閉扉スピードのコントロールが効かなくなり事故につながるおそれがあります。
- ドア・クローザは分解、改造しないでください。中の部品が飛び出して思わぬ怪我をしたり、衣服やドア、床を汚すおそれがあります。

2. お手入れ方法

- 本体及びアームなどの取付ネジにゆるみが生じていないか時々点検してください。ゆるんでいた場合はネジを締め直してください。
- 腐食予防のために本体及びアームは時々掃除をしてください。また、結露が生じた場合は乾いた布で拭いてください。

3. 異常が発生した場合

下記の様な異常が発生した場合は速やかに、管理事務所または、施工業者か当社にお問い合わせください。

現象

ドアの閉じる速度が徐々に速く又は遅くなった。

ドアの閉じる速度が急に速くなった。

ドアの閉じる速度が急に遅くなった。

閉じる際「ボタン」と大きな音がするようになった。

ドアがスムーズに閉まらなくなったり異音が生じるようになった。

ドアが所定の開放位置で止まらなくなった。(ストップ装置付きの場合)