

ZLC02型 簡易シリンダーとサムターンの取付け方

取説番号 838H3281

- ・サムターンと簡易シリンダーをキーバーの方向をケースの穴に合わせて挿入し取付ネジにて、取付けてください。その際、簡易シリンダーを先に入れ、後から、サムターンを取付けた方が取付け易いです。取付後カバーをはめる前に作動がスムーズであるか確認してください。作動がスムーズでない場合、サムターンと簡易シリンダーの位置をずらし、作動がスムーズになるよう取り付けてください。
- ・簡易シリンダーの溝へ外側カバーの突起を合わせてはめ込んでください。

注：取付けネジの締めつけ過ぎに注意してください。
電動ドライバー、エアードライバーは使用しないでください。動きが悪くなる場合があります。

