

このPDFはA4サイズ原寸大となっています。
印刷時は用紙にあわせて印刷しないよう、印刷設定のご確認をお願いいたします。
印刷後は点線に沿って切り取ってからご使用ください。

※このカードは店頭でも配布しております。

- ①印刷後、赤の点線に沿って切り取ります。
- ②Aのラインを山折にしてくっつけます。
- ③その後Bのラインを山折にします。

④ バックセットをチェック

□ 下記図を参考にサムターン中心から扉端まで64mm未満の場合は取りつけてください。
バックセット64mm以上であればOK!
(バックセット)を確認してください。

□ 右記図を参考にサムターン中心から扉端まで64mm未満の場合は取りつけてください。

③ サムターン周りのチェック

□ 下記図を参考にサムターン周りに障害物がないか確認してください。

※サムターンの位置が極端に左右どちらかに片寄っている際には、取りつけていけない場合があります。

② 刻印

□ 刻印のタイプをフロントシートから確認してください。
※フロントシートに刻印が施されています。
※サムターンの後に数字等が記載されています。

① 取りつけてある錠前の動作と状態をチェック

- 錠前のタイプは正常に作動しますか？
- 錠前の回転角度は90度ですか？
- 錠前内のサムターンは正常に作動しますか？
- 錠前には取りつけていますか？
- 錠前は手前または奥に開くタイプですか？

⑤ 取りつけるドアの扉厚をチェック

□ 錠前のタイプを確認後、下記図を参考に右の目盛りにて対応扉厚を確認してください。

錠前タイプ	対応扉厚
LAタイプの場合	33~40mm
LSPタイプの場合	33~42mm
TXタイプの場合	36~40mm

※記載されている取り付け可能タイプでも、対応扉厚以外には取り付けできません。また、台座の飾りつけ(エスカッション・エスカションなど)がある場合も取り付けできません。

ご不明な点がございましたら、こちらまでお問い合わせください。

株式会社 ホンダロック お客様相談室
フリーダイヤル **0120-89-1269**
受付時間 10時~19時(火・木定休日)
[ホンダロックホームページ] <http://www.hondalock-easylock.jp>

2016.03版

64mm

バックセット確認

両面に点線を沿って切り取ります

必ずご確認ください!

取りつけ可能推奨扉厚を確認してください。

背面もご確認ください

両面に点線を沿って切り取ります

64mm

バックセット確認

両面に点線を沿って切り取ります

64mm

バックセット確認

両面に点線を沿って切り取ります

64mm

バックセット確認

両面に点線を沿って切り取ります

64mm

バックセット確認

A (山折)

A (山折)

B (山折)

住宅用 キーレスエントリー
easy lock

取り付け確認カード

easy lockをご購入の前に、
このカードでご確認ください。

実寸

※本機取り付け時の障害物確認用であり、サムターンの大きさは関係ありません。